



VUE ECLATEE

TABLEAU DE DEPOSE ET INSTALLATION

Etape	Procédure/désignation	Qté	Eléments pour l'entretien
8	Plaquette extérieure de la coupelle	1	<p><b>Non réutilisable</b></p> <p>Pour l'installation, inversez la procédure de dépose.</p>
9	Boulon (plaquette)	1	
10	Plaquette	1	
11	Soufflets de la tige d'inverseur	1	
12	Garniture du carter inférieur	1	
13	Ergot de positionnement (plaquette)	2	
14	Soufflets	1	

DARSTELLUNG IN AUFGELÖSTEN EINZELTEILEN  
AUS- UND EINBAUTABELLE

Schritt	Verfahren/Teilebezeichnung	Teilezahl	Wartungspunkte
8	Patronenaußenplatte	1	<p><b>Nicht wiederverwendbar</b></p> <p>Zum Einbau in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus vorgehen.</p>
9	Schraube (Platte)	1	
10	Platte	1	
11	Schaltgestängentüllen	1	
12	Packung der unteren Gehäuseabschnitts	1	
13	Paßstift (Platte)	2	
14	Tüllen	1	

DIAGRAMA DE DESPIECE

TABLA DE DESMONTAJE Y MONTAJE

Operación	Procedimiento/Nombre de la pieza	Cantidad	Puntos de servicio
8	Cartucho de placa externa	1	<p><b>No reutilizable</b></p> <p>Invierta el orden de los pasos de extracción para realizar la instalación</p>
9	Perno (placa)	1	
10	Placa	1	
11	Manguitos de varilla de desplazamiento	1	
12	Empaquetamiento de la envoltura inferior	1	
13	Chaveta (placa)	2	
14	Manguitos	1	